リバーシブルキルトバッグ



材料：キルト 102cm巾×40cm
ガーゼ 106cm巾×40cm

○の部分は縫い代寸法です。
縫い代を付けて裁断して下さい。



① 表袋布、持ち手(表面)の縫い代をロックミシン始末する。

② 持ち手を作る。



③ 表袋布に持ち手を仮止めし、袋布の両端を縫う。
裏袋布も同様に縫う。(裏袋布のみ返し口をあけておく)



④ 表袋布と裏袋布を中表に合わせて袋口を縫い、
表へひっくり返して袋口にステッチをいれる。(返し口はとじておく)